



**Общество с ограниченной ответственностью «Инвард»
(ООО «Инвард»)**

Юридический адрес: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского 1А, помещ. 51
Почтовый адрес: 390046, г. Рязань, а/я 32
Тел. +7(4912) 50-03-58, e-mail: inbox@invard.ru
<http://www.invard.ru>
ОКПО 67234859, ОГРН 1106230003516
ИНН 6230072201, КПП 623001001

Установка программы «Конфигуратор MBU»

Для установки программы необходимо запустить исполняемый файл «ТЕК-EMBU_setup.exe» и следовать указаниям мастера установки (Рисунки 1 – 7). Файл «ТЕК-EMBU_setup.exe» находится в каталоге сайта «Продукция».




Рисунок 1 – Выбор языка установки




Рисунок 2 – Согласие с условиями лицензии




Рисунок 3 – Выбор папки для установки




Рисунок 4 – Выбор дополнительных задач




Рисунок 5 – Начало установки




Рисунок 6 – Процесс установки




Рисунок 7 – Завершение работы мастера установки