

ИНВАРД

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ
«ИНМАСС Конфигуратор»**



ИНМАСС
РАСХОДОМЕРЫ КОРИОЛИСОВЫЕ

Установка программы «ИНМАСС Конфигуратор»

Для установки программы необходимо запустить исполняемый файл «INMASS_link_Setup.exe» и следовать указаниям мастера установки (Рисунки 1 – 7). Файл «INMASS_link_Setup.exe» находится в каталоге сайта «Продукция».




Рисунок 1 – Выбор языка установки




Рисунок 2 – Согласие с условиями лицензии




Рисунок 3 – Согласие с условиями лицензии




Рисунок 4 – Выбор папки для установки




Рисунок 5 – Выбор дополнительных задач




Рисунок 6 – Начало установки




Рисунок 7 – Информация о программном обеспечении




Рисунок 8 – Завершение работы мастера установки



390046, Рязанская обл., г. Рязань,
ул. Маяковского, д. 1а, стр. 2
sales@tek-systems.ru
+7 (4912) 40-73-25
tek-systems.ru

