



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ «ТЭК-РБУ Конфигуратор»



ТЭК-РБУ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ
РАДИОВОЛНОВЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ

Установка программы «ТЭК-РБУ Конфигуратор»

Для установки программы необходимо запустить исполняемый файл «SetupTekRbu_v1.0.x.xx.exe.» и следовать указаниям мастера установки (Рисунки 1 – 6). Файл «SetupTekRbu_v1.0.x.xx.exe.» находится в каталоге сайта «Продукция».




Рисунок 1 – Выбор языка установки




Рисунок 2 – Выбор папки для установки




Рисунок 3 – Выбор дополнительных задач




Рисунок 4 – Начало установки




Рисунок 5 – Процесс установки




Рисунок 6 – Завершение работы мастера установки



390046, Рязанская обл., г. Рязань,
ул. Маяковского, д. 1а, стр. 2
sales@tek-systems.ru
+7 (4912) 40-73-25
tek-systems.ru

